



Cennik EX -2011

rozruszników i prądnic - wyroby nowe

Obowiązuje od 12.05.2011r.

| Lp. | Nazwa zespołu i części | Numer EXPOM | Zastosowanie | Numer O.E.M |
|--------------------|------------------------------|-------------|--|-----------------|
| ROZRUSZNIKI | | | | |
| 1 | ROZRUSZNIK R11M 12V3,0kW | EX-135 000 | Multicar M25 | 443.115.144.743 |
| 2 | ROZRUSZNIK R10A 24V4,8kW | EX-151 000 | Autosan H6,H9, Bizon,Star 742 | 851.000.0 |
| 3 | ROZRUSZNIK R10C 24V4,8kW | EX-152 000 | Star 200,244,266,1142,Autosan | 852.000.0 |
| 4 | ROZRUSZNIK R10CW 24V4,8kW | EX-153 000 | Star - wojsko | 853.000.0 |
| 5 | ROZRUSZNIK R10C(10z)24V4,8kW | EX-149 000 | Bus | |
| 6 | ROZRUSZNIK R10U 24V4,8kW | EX-148 000 | Ursus 932,934,954,1032,1034 1052,1132 | 846.000.0 |
| 7 | ROZRUSZNIK R10Z 24V4,8kW | EX-158 000 | Kombajn Bizon | 858.000.0 |
| 8 | Wirnik R10 | EX-151 300 | | 851.300.0 |
| 9 | Korpus kpl. R10 24V | EX-151 100 | | 851.100.0 |
| 10 | Cewka wzbudzenia R10 24V | EX-151 120 | | 851.120.0 |
| 11 | Tarcza tylna R10 | EX-151 400 | | 851.400.0 |
| 12 | Głowica R10C | EX-152 500 | | 852.500.0 |
| 13 | Głowica R10A | EX-151 500 | | 851.500.0 |
| 14 | ROZRUSZNIK R11A 12V3kW | EX-154 000 | Ursus C330,355,360,C4011 | 854.000.0 |
| 15 | ROZRUSZNIK R11B 12V3kW | EX-155 000 | Ursus C385, C385A,912,914 | 855.000.0 |
| 16 | ROZRUSZNIK R11G 12V3kW | EX-163 000 | Ursus 4512,4514,5312,MF261 | 863.000.7 |
| 17 | ROZRUSZNIK R11H 12V3kW | EX-164 000 | Ursus 2802,2812,3502,3512, 3514,MF231-255,C360-3P | 864.000.5 |
| 18 | ROZRUSZNIK R11L 12V3kW | EX-142 000 | Wladimirec T25A,T30A,T30A80 | 842.000.1 |
| 19 | ROZRUSZNIK R11N 12V3kW | EX-145 000 | Ursus C330M, C335M,C360-3P | 845.000.0 |
| 20 | ROZRUSZNIK R11C 12V3kW | EX-156 000 | Żuk, Lublin,LDV(sil 4C90,4CT90) | 856.000.0 |
| 21 | ROZRUSZNIK R11U 12V3kW | EX-167 000 | | |
| 22 | ROZRUSZNIK R11HB 12V3kW | EX-168 000 | | |
| 23 | Korpus kpl. R11-12V | EX-154 100 | | 854.100.0 |
| 24 | Cewka wzbudzenia R11-12V | EX-154 120 | | 854.120.0 |
| 25 | Wirnik R11 | EX-154 300 | | 854.300.0 |
| 26 | Wirnik R11L-12V | EX-142 300 | | 842.300.0 |
| 27 | Tarcza tylna R11 | EX-154 400 | | 854.400.0 |
| 28 | Głowica R11A | EX-154 500 | | 854.500.0 |
| 29 | Głowica R11B | EX-155 500 | | 855.500.0 |
| 30 | Głowica R11G | EX-163 500 | | 863.500.0 |
| 31 | Głowica R11H | EX-164 500 | | 864.500.1 |
| 32 | Głowica R11L | EX-142 500 | | 842.500.0 |
| 33 | Głowica R10cw | EX-153 500 | Star-wojsko | 853.500,0 |
| 34 | ROZRUSZNIK R5b 12V1,5kW | EX-121 000 | Ursus C 328, Star 29 | 821.000.0 |
| 35 | Korpus kpl. R5b,c -12V | EX-121 100 | Ursus C 328, Żuk,Lublin | 821.100.0 |
| 36 | Wirnik R5b,c | EX-121 300 | Ursus C 328, Żuk,Lublin | 821.300.0 |
| 37 | Głowica R5b,k | EX-121 500 | Ursus C 328,Zetor TZ4K | 821.500.0 |
| 38 | ROZRUSZNIK R5c 12V1,5kW | EX-122 000 | Żuk, Lublin(sil S-21) | 822.000.3 |
| 39 | Głowica R5c | EX-122 500 | Żuk, Lublin(sil S-21) | 822.500.0 |
| 40 | ROZRUSZNIK R5-10 12V1,5kW | EX-124 000 | Zetor TZ4K (sil SLAVIA) | 824.000.4 |
| 41 | Wirnik R5-10 | EX-124 300 | Zetor TZ4K (sil SLAVIA) | 824.300.0 |
| 42 | Głowica R5-10 | EX-124 500 | Zetor TZ4K (sil SLAVIA) | 824.500.2 |

| | | | | |
|--------------------------------------|-------------------------|------------|--|--------------------------------|
| 43 | ROZRUSZNIK R5k 12V1,5kW | EX-129 000 | Piaskarka (sil 1HC102R1) | 829.000.3 |
| 44 | Wirnik R5k | EX-126 300 | Piaskarka (sil 1HC102R1) | 826.300.0 |
| 45 | Korpus kpl. R5k -12V | EX-126 100 | Piaskarka (sil 1HC102R1) | 826.100.0 |
| 46 | ROZRUSZNIK R5s 12V1,5kW | EX-136 000 | Piaskarka (sil 2CA90) | 836.000.0 |
| P O Z O S T A Ł E C Z Ę Ś C I | | | | |
| 1 | Wpust R20 (A115) 4x5 | EX-246 917 | | 124.011.0 346.917.00 |
| 2 | Wpust P20 4 x 6,5 | EX-203 012 | | 124.012.0 |
| 3 | Wpust A100 6x9 | EX-203 017 | | 124.017.1 |
| 4 | Wentylator A120/220 | EX-254 955 | | 367.995.0 |
| P R Ą D N I C E | | | | |
| 1 | PRĄDNICA P20a | EX-261 000 | Syrena, silnik stacjonarny | 261.000.0 |
| 2 | PRĄDNICA P 20c | EX-266 000 | Ursus C330 | 266.000.0 |
| 3 | PRĄDNICA P20d | EX-268 000 | Ursus C555, C360,C4011 | 268.000.0 |
| 4 | PRĄDNICA P20s | EX-252 000 | Ursus C330M | 252.000.0 |
| 5 | PRĄDNICA P20r | EX-265 000 | Ursus C 363P | 265.000.0 |
| 6 | PRĄDNICA P20bd | EX-228 000 | Wykonanie specjalne | |
| 7 | PRĄDNICA P20db | EX-228 030 | Wykonanie specjalne | |
| 8 | PRĄDNICA P207 | EX-229 000 | Wykonanie specjalne | |
| 9 | Twornik P20c | EX-266 300 | | 266.300.0 |
| 10 | Cewka wzbudzenia P20c | EX-266 120 | | 266.120.0 |
| 11 | Korpus kpl. P20c | EX-266 100 | | 266.100.0 |
| 12 | Koło pasowe P20c | EX-266 210 | | 266.210.0 |
| 13 | Tarcza przednia P20c | EX-266 500 | | 266.500.0 |
| 14 | Tarcza tylna P20c | EX-266 400 | | 266.400.0 |
| 15 | Korpus kpl. P20d | EX-268 100 | | 268.100.0 |
| 16 | Cewka wzbudzenia P20d | EX-268 120 | | 268.120.0 |
| 17 | Koło pasowe P20d | EX-268 210 | | 268.210.0 |
| 18 | Twornik P20d | EX-268 300 | | 268.300.0 |
| 19 | Tarcza tylna P20d | EX-268 400 | | 268.400.0 |
| 20 | Tarcza przednia P20d | EX-268 500 | | 268.500.0 |
| 21 | Tarcza tylna P20s | EX-252 400 | | 252.400.0 |
| W Y Ł Ą C Z N I K I | | | | |
| 1 | Wyłącznik WE 7a 12V | EX-941 001 | Ursus (R7) | 941.001.0 |
| 2 | Wyłącznik WE 10a 24V | EX-961 001 | Star ,Ursus,Autosan,Bizon(R10) | 961.001.0 |
| 3 | Wyłącznik WE10d 24V | EX-961 004 | Star 27/28(roz.PAL,S-53cz.) | 443.930.158.531 |
| 4 | Wyłącznik WE10cw 24V | EX-963 001 | Star-wojsko | 963.001.0 |
| 5 | Wyłącznik WE11a 12V | EX-962 001 | Ursus, MF (R11) | 962.001.0 |
| 6 | Wyłącznik WE11b 12V | EX-968 001 | Ursus,MF (R11h,g,n,) | 968.001.0 |
| 7 | Wyłącznik WE 11d 12V | EX-962 004 | Avia, Zetor | 443.930.157.971 |
| 8 | Wyłącznik WE11e 12V | EX-962 005 | Multicar (rozr.3PS) | 82021-400 |
| 9 | Wyłącznik WE11g 12V | EX-960 001 | Ursus,MF (R11h,g,n,) | 960.001.0 |
| 10 | Wyłącznik WE14 12V | EX-914 001 | Lublin II,3 (Magneton 3KW) | 443.930.152.762 |
| 11 | Wyłącznik WE15b 24V | EX-915 002 | DAF,KHD,Iveco (rozr.0 001 360.....,368...) | 0 331 402 010 |
| 12 | Wyłącznik WE15d 24V | EX-915 004 | Mercedes(rozr.231...) | 0 331 402 117 |
| 13 | Wyłącznik WE16a 12V | EX-916 001 | VW ,Aud,Fiat,Opel (rozr. 0 001 108,112,211) | 0 331 303 002 0 331 303 013 |
| 14 | Wyłącznik WE16b 12V | EX-916 002 | Audi,Seat,Skoda,VW (rozr. 0 001 109,110,112,211) | 0 331 303 147 2 339 303 222 |

do
wyczerp
ania
.....
do
wyczerp
ania
.....
do
wyczerp
ania
.....
do
wyczerp
ania
.....

| | | | | | |
|----|----------------------|------------|--|--|----------------------------------|
| 15 | Wyłącznik WE16d 12V | EX-916 004 | Fiat,Lancia,BMW,Seat rozr.0 001 218... | 0 331 303 122 0 331 303 083 0 331 303 091 0 331 303 560 | do wyczerp ania zapasów |
| 16 | Wyłącznik WE16e12V | EX-916 005 | Ford,Peugoet (rozr.0 001 108 ...,110...,112...,113. 0 001 114...208....211...) | 0 331 303 086 0 331 303 140 2 339 303 227 | do wyczerp ania zapasów |
| 17 | Wyłącznik WE 18a 12V | EX-918 001 | FSO,Polonez (E100) | WE8a 911.001.0 | |
| 18 | Wyłącznik WE 18b 12V | EX-918 002 | Żuk (R5c) | WE8b 912.001.0 | |
| 19 | Wyłącznik WE 18c 12V | EX-918 003 | Fiat 126p (R76) | WE8c 914.001.0 | |
| 20 | Wyłącznik WE 8b 12V | EX-918 004 | Żuk (R5c) | WE8b 912.001.0 | |
| 21 | Wyłącznik WE 18e 12V | EX-918 005 | FSO,Polonez Caro | WE80 801.800.0 | |
| 22 | Obsada WE 10 kpl. | EX-961 803 | | 961.803.0 | |
| 23 | Obsada WE18 kpl. | EX-911 803 | | 911.803.0 | |

